


Bedienungsanleitung

Excenter-Tretlagereinsatz



- Zum Nachspannen der Kette wird zuerst die 1) Inbusschraube gelöst (rechts herum drehen!).
- Dann wird in das 2) Loch ein Schraubenzieher gesteckt.
- Dreht man jetzt die 3) Kurbel links herum, stößt sie gegen den Schraubenzieher, der in dem 2) Loch steckt. Jetzt mit Druck die Kurbel weiter links drehen. Dadurch dreht sich der ganze 4) Excentereinsatz. Das strafft die Kette.
- Wichtig! Lege zwischen den Schraubenzieher und die Kurbel ein Stück festen Kunststoff oder Holz, damit die Kurbel nicht beschädigt wird!
- Die Kette ist korrekt gespannt, wenn sie sich in der Mitte ca. 1cm auf und ab bewegen lässt.
- Jetzt die 1) Inbusschraube festziehen (links herum), aber nicht extrem.

Befindet sich das Tretlager schon ganz vorne, muss die Kette entweder gekürzt oder ersetzt werden. Das hängt von Grad des Verschleißes ab.

In diesem Fall ist es am Besten, bei uns im **Fahrradladen** vorbeizukommen.

